

武威市文化馆功能用房提升改造项目

工程量清单

序号	施工内容	规格参数	单位	数量
1	美术培训教室			
1-1	轻质隔墙	1、本工程轻质隔墙主要用于美术教室与办公室之间的隔墙； 2、隔墙设计厚度 100mm； 3、防火等级为一级； 4、本工程轻钢龙骨采用 100 系列； 5、隔墙板采用厚 12mm 纸面石膏板，双层（2x12+2x12），其中里层和面层分别选用纸面石膏板。	m ²	33.60
1-2	成品套装门	门高 2.2m，门宽 1.2m，门由专业厂家制作安装	套	1.00
1-4	墙面粉刷	1、白色乳胶漆； 2、3 厚面层耐水腻子分 2 遍刮平； 3、12 厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平； 4、清理基层墙面。	m ²	95.00
1-5	门洞拆除	拆除原有门洞	项	1.00
1-6	电路改造	原有电路由于房间功能布局做了适当调整，在原有线路基础上进行线路改移，线路改移采用墙面开槽方式；导线选用 ZRBV-3x4-RPE20	项	1.00
2	曲艺培训教室			

2-1	墙面隔音	1、墙面隔音板采用木质隔音板，其厚度为 20mm； 2、龙骨采用木龙骨，龙骨间距为 400*400； 施工注意事项：安装隔音板时，要确保隔音板与龙骨紧密连接。采用木质隔音板，可以使用螺丝或钉子固定，但要注意不要破坏隔音板的结构。在安装过程中，要注意隔音板之间的拼接，尽量采用错缝拼接的方式，并使用隔音密封胶密封缝隙，以提高隔音效果。	m ²	112.00
2-2	顶面隔音	1、顶面隔音采用隔音棉，其厚度为 50mm； 2、龙骨采用木龙骨，龙骨间距为 400*400； 施工注意事项：安装隔音棉时，要确保隔音棉与龙骨紧密连接，可以使用螺丝或钉子固定，但要注意不要破坏隔音棉的结构。在安装过程中，要注意隔音棉之间的拼接，尽量采用错缝拼接的方式，并使用隔音密封胶密封缝隙，以提高隔音效果。	m ²	87.80
2-3	顶面矿棉板拆除及安装	拆除原有矿棉板，保留原有龙骨和卡槽，待隔音棉安装完毕后，重新安装矿棉板。	m ²	87.80
2-4	墙面开关及插座外移	将原有插座开关位置采用墙面开槽方式进行改移，改移完成后，需对墙面进行恢复，并保证恢复原状。	项	1.00
2-5	竹木纤维踢脚线	1、竹木纤维踢脚线，踢脚线高 100mm；	m	38.00

		2、安装踢脚线卡扣，并与墙面采用射钉固定；		
2-6	包金属管道	1、外部采用木工板，并在木工板外表面进行刮腻子 和粉刷处理； 2、在管壁包一层隔音棉。	m ²	10.00
3	非遗培训教室			
3-1	轻质隔墙	1、本工程轻质隔墙主要用于培训教室与培训教室之间的隔墙； 2、隔墙设计厚度 100mm； 3、防火等级为一级； 4、本工程轻钢龙骨采用 100 系列； 5、隔墙板采用厚 12mm 的纸面石膏板，双层（2x12+2x12），其中里层和面层分别选用纸面石膏板。	m ²	24.00
3-2	木门	成品定制木门，木门高 2.2m，宽 1.2m。	套	1.00
3-3	墙面隔音	1、墙面隔音板采用木质隔音板，其厚度为 20mm； 2、龙骨采用木龙骨，龙骨间距为 400*400； 施工注意事项：安装隔音板时，要确保隔音板与龙骨紧密连接。采用木质隔音板，可以使用螺丝或钉子固定，但要注意不要破坏隔音板的结构。在安装过程中，要注意隔音板之间的拼接，尽量采用错缝拼接的方式，并使用隔音密封胶密封缝隙，以提高隔音效果。	m ²	180.00

3-4	顶面隔音	1、顶面隔音采用隔音棉，其厚度为 50mm； 2、龙骨采用木龙骨，龙骨间距为 400*400； 施工注意事项：安装隔音棉时，要确保隔音棉与龙骨紧密连接，可以使用螺丝或钉子固定，但要注意不要破坏隔音棉的结构。在安装过程中，要注意隔音棉之间的拼接，尽量采用错缝拼接的方式，并使用隔音密封胶密封缝隙，以提高隔音效果。	m ²	125.00
3-5	顶面矿棉板拆除及安装	拆除原有矿棉板，保留原有龙骨和卡槽，待隔音棉安装完毕后，重新安装矿棉板。	m ²	125.00
3-6	暖气改造	拆除原有暖气管道，并重新更换。	m	45.00
3-7	钢制暖气片	拆除原有暖气片，更换钢制暖气片。	项	10.00
3-8	墙面开关及插座外移	将原有插座开关位置进行改移，采用墙面开槽方式进行改移，改移完成后，需对墙面进行恢复，并保证恢复原状。	项	1.00
3-9	不锈钢踢脚线	1、不锈钢踢脚线，踢脚线高 100mm； 2、安装踢脚线卡扣，并与墙面采用射钉固定；	m	45.00
3-10	包金属管道	1、外部采用石膏板，并在木工板外表面进行刮腻子 and 粉刷处理； 2、在管壁包一层隔音棉。	m ²	10.00
4	舞蹈培训教室			
4-1	墙面隔音	1、墙面隔音板采用木质隔	m ²	184.80

		音板，其厚度为 20mm； 2、龙骨采用木龙骨龙，龙骨间距为 400*400； 施工注意事项：安装隔音板时，要确保隔音板与龙骨紧密连接。采用木质隔音板，可以使用螺丝或钉子固定，但要注意不要破坏隔音板的结构。在安装过程中，要注意隔音板之间的拼接，尽量采用错缝拼接的方式，并使用隔音密封胶密封缝隙，以提高隔音效果。		
4-2	顶面隔音	1、顶面隔音采用隔音棉，其厚度为 50mm； 2、采用木龙骨固定，龙骨间距为 400*400； 施工注意事项：安装隔音棉时，要确保隔音棉与龙骨紧密连接，可以使用螺丝或钉子固定，但要注意不要破坏隔音棉的结构。在安装过程中，要注意隔音棉之间的拼接，尽量采用错缝拼接的方式，并使用隔音密封胶密封缝隙，以提高隔音效果。	m ²	270.00
4-3	顶面矿棉板拆除及安装	拆除原有矿棉板，保留原有龙骨和卡槽，待隔音棉安装完毕后，重新安装矿棉板	m ²	270.00
4-4	暖气改造	新铺设暖气管道。	m	51.00
4-5	钢制暖气片	采购并安装钢制暖气片。	组	10.00
4-6	墙面开关及插座外移	将原有插座开关位置采用墙面开槽方式进行改移，改移完成后，需对墙面进行恢复，并保证恢复原状。	项	1.00

4-7	不锈钢踢脚线	1、不锈钢踢脚线，踢脚线高 100mm； 2、安装踢脚线卡扣，并与墙面采用射钉固定；	m	70.00
4-8	包金属管道	1、外部采用石膏板，并在木工板表面进行刮腻子 and 粉刷处理； 2、在管壁包一层隔音棉。	m ²	10.00
序号	施工内容	规格参数	单位	数量
5	其 他			
5-1	库房粉刷整理	将原有墙面进行打磨处理，将墙面清扫干净后可进行刮腻子处理。	项	1.00
5-2	财务室防盗门	成品定制，门高 2.2m，门宽 1m。	套	1.00
5-3	办公桌椅	购置成品	套	13.00
5-4	三人沙发	购置成品	套	7.00
5-5	折叠桌	购置成品	张	10.00
5-6	茶 几	购置成品	套	7.00
5-7	钢 琴	钢琴选用 K200（KAWAI）型号	架	1.00
5-8	合唱服	购置定制	套	90.00
5-9	舞蹈服	购置定制	套	30.00
5-10	合唱凳	购置成品	组	10.00
5-11	电暖器	配置要求： 1、功率：2200W 2、具有智能恒温功能 3、具有倾倒断电功能 4、具有过热保护功能	组	4.00
5-12	拉杆式音响	配置要求： 1、户外蓝牙 K 歌声卡 2、1800W 功率	套	2.00

		3、并具有专业防啸叫模式 4、耳机接听乐器输入 5、音响尺寸为 430*435*770		
5-13	单 15 寸音响设备	配置要求： 1、4800W 功率 2、2000G 内存 3、21 喇叭环绕立体声 4、支持 OTC 无损内录直播 5、具有升降调/动态谱功能	套	2.00
5-14	立柱式音响	参数要求： 1、灵敏度：89dB/mW 2、型号：T518 3、音响结构：立柱式 4、功率：180W 5、阻抗：4 欧	套	1.00
5-15	文化馆标识灯箱	成品定制，定制灯箱尺寸为 1000*200*2400	个	1.00
5-16	更换铁门	成品定制铁门，门高 2.2m， 门宽 1.5m	个	3.00