陇南市武都区创卫工作(江南片区)环境整治工程

工程阶段: 实施方案

工程编号: ZBSJ202312

中贝天丰设计有限公司

资质证书编号:19130 公路行业(公路)专业丙级;建筑行业(建筑工程)乙级,市政行业乙级,风景园林工程设计专项乙级,水利行业丙级。

法定代表: 项目负责: 技术负责:

2 0 年3 月

墙面改造做法

- (1) 墙面涂料改造(乳胶漆):
- 1、铲除原有涂料面层并清洗基层
- 2、添补缝隙、局部腻子、磨平
- 3、刮涂柔性耐水腻子
- 4、涂饰底天然乳胶漆(原色)
- 5、涂刷面层天然乳胶漆
- 6、涂刷面层第二遍天然乳胶漆
- 注:颜色以灰白为主,地面以上1.2m高度为灰色,1.2m以上为白色。
- (2) 砖墙新做抹灰:
- 1.涂刷2遍灰色涂料
- 2.涂刷透明混凝土保护剂
- 3 .12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平(无防水层时, 扫毛或拉3.出纹道)
- 4.聚合物砂浆局部修补基层
- 5.用喷砂或水枪清除混凝土基层表面灰尘、油污、泛碱、油漆浮浆、松动砂浆及表面残留杂物
- (3)彩钢房墙面改造:
- 1. 用喷砂或水枪清除墙面灰尘
- 2.涂刷2遍白色涂料
- (4) 原砖墙面饰面清洗:
- 1. 对于一般的原砖墙面污渍,可以使用柔软的干布擦拭,或使用浸湿的抹布擦拭,然后沥干水分。
- 2. 对于原砖墙面上的污渍,如果污渍较厚,可以使用铲子或钢珠进行初步清洗,之后,可以在砖面上涂抹润滑脂或防水粘合剂,以增强防油效果。
- 3. 对于原砖墙面上的肥皂垢,可以使用热水和肥皂泡沫进行清洁。如果仍有残留,可以使用硫酸或盐酸滴在砖面上,静置数分钟后再用清水冲洗。为了预防皂垢的产生,可以在洗澡后及时用湿布擦拭墙面。
- 4. 对于原砖墙面上的氧化问题,可以使用草酸溶液进行清洗,然后用水冲洗干净。
- 以上清洗方法仅供参考,具体操作还需要根据墙面污渍的实际情况进行调整。

	实名打印栏	公署 栏	
ΛηΚΑΛ	杨非	杨朴	
专业负责人	杨合庆	杨春春	
设计人	王建宏	1.4 紫	
项目负责人注册章			
出图专用章			
审图章			
专业负责人注册章			
•	中贝天丰 有限公 ^{GB & i T i}	司	D
Z h o n	有限公 g B e i T i		
*	有限公 g B e i T i	an Feng	C H I T E
Z h o n	有限公 g B e i T i 业栏	an Feng	C H I T E
Zhon 注册执	有限公 g B e i T i 业栏	an Feng REGISTERED AR D 1179	C H I T E
Zhon 注册执 ¹ 注册证书号码	有限公 g B e i T i 业栏	REGISTERED AR	CHITE
Zhon 注册执 注册证书号码 注册印章号码: 设计号:	有限公 g B e i T i 业栏	REGISTERED AR O 1179 STA 202312	CHITE CERTI
Zhon 注册执 注册证书号码 注册印章号码: 设计号: 建设单位 工程名称	有限公 g B e i T i 业栏 : 1913(52012 Z B S J C l i e n t 晚南市武都区住房和城乡建设局	REGISTERED AR O 1179 STA 202312	CHITE
Zhon 注册	有限公 g B e i T i 业栏 1913(52012 ZBSJ C l i e n t Rhintarouchespandespelespelespelespelespelespelespelespe	an Feng REGISTERED AR O1179 STA 202312 Title 片区)环境整治工	CHITE
Zhon 注册 注册 注册 设单名市 名中 建程 工版 子S 图	有限公 gBei Ti 业栏 1913(52012 ZBSJ Client 陇南市武都区住房和城乡建设局 Project 创卫工作(江南) tle	an Feng REGISTERED AR O1179 STA 202312 Title 片区)环境整治工	CHITE